



Difficulté : 3/5

Outils : Parquet à Bâtons rompus, Plinthes Sous-couche Isol 30, Scotch papier cache, Cales, Mètre ruban, Crayon, Équerre, Scie circulaire, Cutter, Marteau, Tire-lame, Gants, Colle Presto Gun, Cales de dilatation, Chiffon.

ETAPES :

- 1/ Dérouler la sous-couche isolante avec polyane (ex : Isol 30) sur le support plan et sec.
- 2/ Les lès sont scotchés entre eux bord à bord et remontent jusqu'au pied des plinthes.
- 3/ Déterminer le sens de pose du parquet à bâtons rompus. Généralement, les travées sont placées dans l'axe de la porte d'entrée ou sur la médiane perpendiculaire à la plus grande entrée de lumière. L'axe est matérialisé par une règle métallique bloquée au sol, côté gauche afin de guider la travée de référence. Marquer l'axe central entre la « main gauche » et la « main droite ».
- 4/ Ouvrir 2 à 3 colis. Séparer les bâtons droits et gauches de votre parquet à bâtons rompus en mixant les nuances.
- 5/ Assembler la travée de référence. Emboîter 6 bâtons rompus (3 gauches/3 droits) en encollant la languette en bout afin d'éviter un trop fort glissement lors de l'assemblage des lames.
- 6/ Placer la pointe supérieure de la travée de référence en appui sur le mur (avec une cale) et les pointes gauches contre la règle afin de suivre l'axe.
- 7/ Poursuivre la pose des bâtons dans la travée jusqu'à la fin de l'axe, en n'oubliant pas d'encoller les languettes.
- 8/ Vérifier régulièrement l'alignement de l'axe et les jonctions entre les bâtons.
- 9/ Une fois, la fin de l'axe atteint, reprendre la pose en développant les travées de chaque côté de la travée de référence.

Comblers les réserves le long d'un mur :

- 1/ Montez 6 bâtons (3 gauches/3 droits) en collant les languette.
- 2/ Repérez la base du triangle sur l'envers des lames. Tracer les lignes de découpe et scier sur l'envers du parquet pour obtenir une meilleure finition.
- 3/ Encoller la languette de la lame. Poser le triangle de manière à combler le manque contre le mur. L'emboîter aux bâtons adjacents à l'aide d'un tire-lame. Insérer les cales de dilatation.

Comblers un angle :

- 1/ Montez 6 bâtons (3 gauches/3 droits) en collant les languette.
- 2/ Tracer un trait de coupe du sommet au milieu de la base et découper à la scie circulaire le triangle.
- 3/ Encoller la languette et emboîter le triangle à l'aide du tire-lame. Insérer les cales de dilatation.

Comblers les fins de rangée :

- 1/ Mesurer les deux côtés de l'angle à combler.
- 2/ Tracer un trait de coupe sur l'envers d'un bâton et découper à la scie circulaire le triangle.
- 3/ Encoller la languette et emboîter la partie bâton manquante à l'aide du tire-lame. Insérer les cales de dilatation.

Laisser ainsi la pièce pendant 24h pour y laisser le bois travailler.

- 10/ Retirer les cales de dilatation.
- 11/ Terminer la pose en recouvrant les joints de dilatation à l'aide des accessoires appropriés (plinthes, rond de radiateur, barres de seuil...).



Voir la vidéo tutorial

www.panaget.com

3 rue d'Orgères 35230 Bourgbarré - France
TEL | 0033 (0)2 99 05 77 77
FAX | 0033 (0)2 99 57 73 55



Scotch sur parquet interdit
No tape